

4 Home & Garten Dachrinnenset für Gartenhäuser



Auswahl des Kunststoff Dachrinnensets:

Zur Montage der Dachrinne am Gartenhaus wählen Sie zuerst die passenden Rinnenhalter. Diese gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt:

Rinneneisen Metall, die auf oder unter den Dachbrettern montiert werden. > Rinnensets Typ A
Rinnenhalter Kunststoff, die seitlich an die Sparren montiert werden > Rinnensets Typ BS
Rinnenhalter Kunststoff, die an einem vorhandenen Traufenbrett oder
an der Gartenhauswand montiert werden > Rinnensets Typ B

Sie müssen zuerst überlegen welchen Typ Dachrinnenset Sie am besten an Ihr Gartenhaus montieren können. Wählen Sie dann die Rinnengröße und die gewünschte Farbe.

Montage:

1. Bitte Prüfen Sie zunächst ob Ihr Gartenhaus waagrecht aufgebaut wurde. Sollte die Dachrinnentraufe gefälle nach einer Seite haben, können den Abfluß - Stutzen nur an der tieferen Seite montieren.
2. Die Kunststoff Rinnenhalter sollten Sie in einem Abstand von ca. 50 cm montieren. Dabei müssen Sie ein Gefälle von 0,3 cm / m Länge einplanen. (bei 3,5 m Rinnenlänge ca. 1 cm). Um dieses Gefälle zu erreichen, sollten Sie die Rinnenhalter entlang einer zuvor gespannten Richtschnur ausrichten. Bei der Verwendung von Rinneneisen werden diese auf oder unter die Dachbretter montiert. Durch das Vorbiegen der Rinneneisen ist die Montage mit Gefälle nicht mehr möglich. Bitte berücksichtigen Sie hierbei auch die Ausrichtung zur Dachneigung des Gartenhauses.
3. Jetzt legen Sie die einzelnen Dachrinnenelemente in die Rinnenhalter und verbinden sie miteinander, die einzelnen Rinnenteile werden mit Verbindungselementen zusammengesteckt oder verklebt.
4. Auf das letzte Element, welches sich an der tiefsten Stelle der Dachrinne befindet, müssen Sie noch einen Stutzen - Ablauf aufstecken. An der Unterseite zeichnen Sie dann an der vorgesehenen Position das Loch an, das den Abfluss darstellt.
5. Sie schieben dann den Stutzen etwas zur Seite und sägen das angezeichnete Loch mit einer Stichsäge oder einer Lochsäge aus. Die Schnittstelle müssen Sie dann mit einer Feile entgraten. Anschließend schieben Sie den Stutzen wieder genau über die Abflussöffnung.
6. Nun werden an beiden Rinnenenden die Endstücke zum Schließen der Dachrinnen aufgesteckt oder angeklebt.
7. Auf den Stutzen stecken Sie zunächst einen Rohrbogen mit Abflussrichtung zur Hauswand. Einen zweiten Bogen halten Sie dicht an die Wand und messen dann den Abstand zwischen beiden Bögen. Bitte berücksichtigen Sie hierbei die Einschublängen des Fallrohres in beide Bögen.
8. Sägen Sie das kurze Rohr auf die ermittelte Länge und montieren Sie es. Das lange Fallrohr auf die benötigte Länge bis zum Boden zuschneiden, in den Rohrbogen an der Wand stecken und mit 2 Rohrschellen an der Hauswand fixieren. Am unteren Ende den 3. Bogen so montieren, dass das Wasser von der Hauswand weggeleitet in einen Sickerschacht läuft oder Sie leiten das Wasser direkt in eine Drainage. Zuletzt alle Fallrohrteile miteinander verkleben.
9. Sinnvoller ist es aber, das Regenwasser in eine Regentonne zu leiten. Es eignet sich hervorragend zum Gießen von Blumen und Gemüse. Regentonnen und Regensammler finden Sie als Zubehör in unserem Lieferprogramm.