

# Montageanleitung

## Ergänzungsset zur einseitige Entwässerung



### Set 111T

	Stück
Fallrohr DN 60 100cm	1
Rohrbogen DN 60 87°	4
Universalabzweig 45° - 87°	1
Rohrschellen DN 60	2
Rohrverbinder DN 60	1

### Set 311T

	Stück
Fallrohr DN 60 100cm	3
Rohrbogen DN 60 87°	4
Universalabzweig 45° - 87°	1
Rohrschellen DN 60	3
Rohrverbinder DN 60	3

Die beiden Fallrohrsets sind Ergänzungssets zu einem vorhandenen Dachrinnenset für Satteldächer. Die in den Sets befindlichen Fallrohre müssen zur Montage mit benutzt werden.

**Set 111 T geeignet für Hausbreiten bis 400 cm**  
**Set 311 T geeignet für Hausbreiten bis 600 cm**

**Lieferbar in 3 Farben: weiß, braun und anthrazit**

Als Erstes beginnen Sie mit der Montage von 2 Bögen 87° links und rechts auf den Auslaufstutzen. Bei Gartenhäusern mit Ecküberblattung empfiehlt es sich diese durchzubohren (Dosenbohrer 60 -70 mm) damit das Rohr nicht zu weit von der Hauswand verläuft (Fotos). Die Bohrung gibt auch zusätzlichen Halt für das Fallrohr. Weiter die Fallrohre von links und rechts bis zum senkrecht verlaufenden Rohrabszweig verlegen. Die einzelnen Rohre mit Rohrverbindern verlängern und mit Rohrschellen an der Gartenhauswand befestigen. Durch das Anhalten des Universalabzweiges bestimmen Sie die genaue Rohrlänge von links und rechts. Sie können dabei die Position des Rohrabszweiges an der Haus Rückwand frei wählen. An den beiden Fallrohrenden je einen 87° Bogen aufsetzen. Zwei kurze Rohrstücke zusägen um ein unterschiedliches Höhenniveau der Rohre von rechts und links auszugleichen. Diese Rohrstücke werden zum einen in die beiden Bögen 87° und zum anderen in den Universalabzweig gesteckt. An der unteren Seite des Universalabzweiges Fallrohr aufstecken (Foto) und bis zum Boden mit Rohrschellen an der Hauswand befestigen. Zum Schluss wird am Fallrohrende ein Bogen 67° aufgesteckt um das Wasser von der Hauswand weg zuleiten.



Zur Regenwassernutzung empfiehlt sich die Montage eines Regensammlers oder einer Fallrohrklappe - siehe Zubehör.

